



PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Złota 71, 62 - 800 Kalisz
POLEN
tel. +48 62 768 40 52
deutsch@portosrolety.pl
www.portos-rolladen.de

Steuerungssystem der Antriebe PORTOS

BEDIENUNGSANLEITUNG


PS-1, PS-2




Technische Daten:

Stromversorgung: 230V 50 Hz
Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

!!! Funktionsübersicht:



PS-1



PS-2

1. Tippbetrieb ein- und ausschalten

Es gibt die Möglichkeit, den Tippbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Modus ohne Tippbetrieb

Wenn Sie beim Modus ohne Tippbetrieb die Taste AUF oder AB einmal drücken, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP Taste drücken.

Aktivieren des Tippbetriebs

Der Motor fährt nur, solange Sie die AUF oder AB Taste gedrückt halten. Wenn Sie beim Modus Tippbetrieb die AUF oder AB Taste 2 Sekunden drücken, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP Taste drücken.


Wechseln zwischen den Modi:

1. Halten Sie gleichzeitig die Tasten AUF + AB 6 Sekunden lang – die Diode leuchtet .
2. Nach 6 Sekunden die Tasten loslassen – die Diode blinkt kurz und erlischt dann.


Die Modusänderung wurde gespeichert.



2. Auschlusschema



PS-1



PS-2

